

Welche Konfiguration passt für meine Gerätekombination?

Radiotyp	Standard ¹			Ohne PIN ²			Stream-Vol ³		
	Basic	Text	Micro-Drive	Basic	Text	Micro-Drive	Basic	Text	Micro-Drive
Acapulco MP52	BSC	TXT	MD	BSC-P	TXT-P	MD-P	BSC-V	TXT-V	MD-V
Acapulco MP54	BSC	TXT	MD	BSC-P	TXT-P	MD-P	BSC-V	TXT-V	MD-V
Bremen CD72	BSC	-	MD	BSC-P	-	MD-P	BSC-V	-	MD-V
Bremen MP74	BSC	-	MD	BSC-P	-	MD-P	BSC-V	-	MD-V
Casablanca MP54	BSC	TXT	MD	BSC-P	TXT-P	MD-P	BSC-V	TXT-V	MD-V
Daytona MP53	BSC	TXT	MD	BSC-P	TXT-P	MD-P	BSC-V	TXT-V	MD-V
Las Vegas DVD35	BSC	TXT	MD	BSC-P	TXT-P	MD-P	BSC-V	TXT-V	MD-V
Los Angeles MP72	BSC	-	MD	BSC-P	-	MD-P	BSC-V	-	MD-V
Los Angeles MP74	BSC	-	MD	BSC-P	-	MD-P	BSC-V	-	MD-V
Madrid C72	BSC	-	MD	BSC-P	-	MD-P	BSC-V	-	MD-V
Memphis MP66	BSC	TXT	-	BSC-P	TXT-P	-	BSC-V	TXT-V	-
Miami CD72	BSC	-	MD	BSC-P	-	MD-P	BSC-V	-	MD-V
Nashville DAB 35	BSC	TXT	MD	BSC-P	TXT-P	MD-P	BSC-V	TXT-V	MD-V
Orlando CD72	BSC	-	MD	BSC-P	-	MD-P	BSC-V	-	MD-V
San Francisco CD72	BSC	-	MD	BSC-P	-	MD-P	BSC-V	-	MD-V
Seattle CD72	BSC	-	MD	BSC-P	-	MD-P	BSC-V	-	MD-V
Seattle MP74	BSC	-	MD	BSC-P	-	MD-P	BSC-V	-	MD-V
Toronto MP73	BSC	-	MD	BSC-P	-	MD-P	BSC-V	-	MD-V
TravelPilot Amsterdam NAV35E	BSC	-	MD	BSC-P	-	MD-P	BSC-V	-	MD-V
TravelPilot DX-R4	DXR	-	-	DXR-P	-	-	DXR-V	-	-
TravelPilot DX-R70	DXR	-	-	DXR-P	-	-	DXR-V	-	-
TravelPilot Rome NAV55E	BSC	-	MD	BSC-P	-	MD-P	BSC-V	-	MD-V
Woodstock DAB52	BSC	TXT	MD	BSC-P	TXT-P	MD-P	BSC-V	TXT-V	MD-V

¹ Eine der Konfigurationsdateien aus der Spalte "Standard" sollten Sie wählen, wenn Sie keines der nachfolgend aufgeführten Handys besitzen.

² Eine der Konfigurationsdateien aus der Spalte "ohne PIN" sollten Sie wählen, wenn Ihr Handy beim Bluetooth-Verbindungsaufbau nach dem Pairing NICHT nach der PIN für das BLAUPUNKT_IF fragt. Dies gilt z.B. für Nokia 6210, Motorola V300.

³ Eine der Konfigurationsdateien aus der Spalte "STREAM-Vol" sollten Sie wählen, wenn die Lautstärke beim Audio-Streaming zu hoch sein sollte, so dass Verzerrungen auftreten. Dies gilt z.B. für einige Handy-Modelle von Samsung.