

## **Bluetooth-USB-Interface (7 607 545 500)**

### **Änderung der Konfiguration**

#### **Für die Aktualisierung der Software benötigen Sie:**

- PC mit Internetanschluss
- USB-Wechseldatenträger mit min. 4MB Speicher (FAT16- oder FAT32-Formatierung)
- ZIP-Software zum Entpacken der Konfigurationsdateien

#### **Vorbereitungen an Ihrem PC:**

1. Legen Sie auf dem USB-Wechseldatenträger ein neues Verzeichnis „BLAUPUNKT“ an.
2. Laden Sie die gewünschte Bluetooth-Software-Konfiguration in ein temporäres Verzeichnis Ihres Rechners (z. B. C:\temp).
3. Öffnen Sie das ZIP-Archiv und entpacken Sie die darin befindlichen Dateien in das BLAUPUNKT Verzeichnis auf Ihrem USB-Datenträger.
4. Deaktivieren Sie den USB-Datenträger an Ihrem PC.

#### **Änderung der Konfiguration in Ihrem Fahrzeug:**

5. Schließen Sie den USB-Datenträger an das USB-Kabel des Interfaces an.
6. Schalten Sie Ihr Autoradio ein.
7. Nach einigen Sekunden (max. eine Minute) hat das Interface die Datei erkannt, ausgewertet und die geänderte Konfiguration im Interface gespeichert.
8. Schalten Sie das Autoradio aus und wieder ein.
9. Die neue Konfiguration ist nun aktiv.

Viel Spaß mit Ihrem Bluetooth-USB-Interface.

Ihr Blaupunkt Service-Team